



①

Прогрунтуйте поверхность «**Rugoso Muro**». Для экономии материала используйте короткошерстный валик.



②

Наберите материал на край кельмы.



③

Распределите «**Crem-plast**» максимально равномерно по поверхности, толщиной примерно 1 мм. Работайте небольшими участками 2-3 кв. м, во избежание высыхания материала.



④

Не дожидаясь высыхания слоя, «взъерошьте» поверхность используя длинношерстный валик. Затем дайте материалу подсохнуть. Материал не должен липнуть к пальцам и инструменту, но остается при этом эластичным.



⑤

Используя венецианскую кельму, незначительными усилиями сгладьте неровности используя технику «глянцевания».



⑥

Резиновым шпателем нанесите на поверхность отколерованный материал «**Pastello Mediterraneo**», работая шпателем «на сдир».

